

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://zvdkm.nt-rt.ru> || [zmk@nt-rt.ru](mailto:zmk@nt-rt.ru)

## КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ БЕТОНА



- Материал рабочей камеры – нержавеющая сталь
- Принудительная циркуляция воздуха в рабочем объеме
- Охлаждение воздушное
- Одноконтурная агрегатная часть
- Дополнительная защита от перегрева в рабочем объеме 110С° (самовосстановление)
- Контроль питающего напряжения

<i>Климатические камеры и морозильники для испытаний бетона</i>					
Метод №1 и №2					
образцы (шт)		6куб	12куб	18куб	24куб
объем (литр)		60	110	154	205
размеры камеры (мм)	ширина	400	440	440	440
	глубина	375	440	600	440
	высота	400	580	580	580
опции	Полка	1	2	2	3
	Ускорение	нет	нет	нет	нет
	max T°C	60	60	60	60
	min T°C	-30	-30	-30	-30
размеры габарит (мм)	ширина	570	610	610	610
	глубина	714	869	1029	1029
	высота	1010	1210	1210	1405

**Климатические камеры для испытаний бетона**

Метод №3 (ускоренный)

**По ГОСТ 10060.0-95**

Время заморозки 2.5 часа

образцы (шт)		6куб	12куб	18куб	24куб
объем (литр)		60	110	154	205
размеры камеры (мм)	ширина	400	440	440	440
	глубина	375	440	600	440
	высота	400	580	580	750
опции	Полка	1	2	2	3
	Ускорение	1	1	1	1
	max T°C	80	80	80	80
	min T°C	-70	-70	-70	-70
размеры габарит (мм)	ширина	660	700	700	700
	глубина	704	994	1154	1154
	высота	1430	1470	1470	1665

**Климатические камеры для испытаний бетона**

Метод №3 (ускоренный)

**По ГОСТ 10060 – 2012**

Время заморозки 5 часов

образцы (шт)		6куб	12куб	18куб	24куб
объем (литр)		60	110	154	205
размеры камеры (мм)	ширина	400	440	440	440
	глубина	375	440	600	440
	высота	400	580	580	750
опции	Полка	1	2	2	3
	Ускорение	1	1	1	1
	max T°C	60	60	60	60
	min T°C	-55	-55	-55	-55
размеры габарит (мм)	ширина	660	700	700	700
	глубина	843	910	1070	1070
	высота	1064	1355	1355	1550

**Климатические камеры и морозильники****для испытаний бетона**

Метод 4 и №5 (Ускоренные)

образцы (шт)		6куб	12куб	18куб	24куб
объем (литр)		60	110	154	205
размеры камеры (мм)	ширина	400	440	440	440
	глубина	375	440	600	440
	высота	400	580	580	580
опции	Полка	1	2	2	3
	Ускорение	есть	есть	есть	есть
	max T°C	60	60	60	60
	min T°C	-30	-30	-30	-30
размеры габарит (мм)	ширина	570	610	610	610
	глубина	714	869	1029	1029
	высота	1010	1210	1210	1405

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://zvdkm.nt-rt.ru> || [zmk@nt-rt.ru](mailto:zmk@nt-rt.ru)