

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zvdkm.nt-rt.ru> || zmk@nt-rt.ru

МОРОЗИЛЬНИКИ И ТЕРМОСТАТЫ



ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры **стабильной температуры** и (**влажности**), необходимой для проведения технических испытаний электронных блоков, средств измерения, приборов и устройств различного назначения, строительных материалов в научно-исследовательских институтах, лабораториях и в других учреждениях.

Время выдержки и **температура** может задаваться оператором как с пульта управления камеры, так и от компьютера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Термостат изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р50444 с дополнительными требованиями:

Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающей среды плюс $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха $(65 \pm 15)\%$;
- атмосферное давление (745 ± 20) мм. рт. ст.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от $+10$ до $+25^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре до $+25^\circ\text{C}$.

Диапазон температур в рабочей камере, $^\circ\text{C}$...-90 / +100

Шаг установки T $^\circ\text{C}$ и RH % внутри камеры,.....1

Пределы допускаемых отклонений среднего значения температуры в рабочей камере от заданной, $^\circ\text{C}$ ± 2

Отклонение температуры в опорной точке рабочей камеры

от заданной, $^\circ\text{C}$ по абсолютной величине не более..... $\pm 2,5$

Оборудование для получения стабильной температуры - морозильники (для температуры ниже комнатной), термостаты (для температуры выше комнатной)

Морозильник выход на граничную температуру не более 4 ч.				
диапазон Т°С от комнатной до -	Рабочий объем куб. Дм			
	27	100	500	1000
Минус 30				
Минус 60				
Минус 90				

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zvdkm.nt-rt.ru> || zmk@nt-rt.ru